

# 洗碗机速查表

代替通常放在抽屉里的说明书。短短两页。

trustmoses.com 上王家预览用的虚构示例。不是真正的证明、保单、账单、说明书或合同。

## 日常使用

- 先刮掉餐盘上的残渣。把王家的机器装好，让喷臂转得动。
- 把一颗示例洗碗块放进主洗剂盒。把盒子关上。
- 选一个程序，然后按启动。
- 取消会结束程序并排水。门会在一段很短的示例延迟里保持锁住。

## 这台示例机型上的按钮

| 按钮 | 在这段虚构情节里的作用          |
|----|----------------------|
| 程序 | 标准、轻柔或锅具。            |
| 烘干 | 加热烘干；如果家人不想用，就改空气晾干。 |
| 启动 | 开始所选程序。              |
| 取消 | 停止并排水。               |
| 锁定 | 让按键没有反应。按住数到三。       |

## 每月一次

- 转出底部滤网，冲洗后再装回去。
- 这台示例机型的指示灯亮起时，补上漂洗剂。
- 擦拭门边，让门封能密封。

## 如果看起来不对劲

| 您看到的   | 示例检查               |
|--------|--------------------|
| 水龙头灯常亮 | 门没有扣上。             |
| 碗盘仍有残渣 | 滤网已装好，喷臂没有被挡住。     |
| 槽内有水   | 按取消，让它排干，然后用轻柔跑一次。 |
| 无法启动   | 锁定是关的，洗碗机的断路器是开的。  |

示例家电和 DW-sample 400 是为这次预览编的。没有复制任何原厂说明书、故障码清单或标志。

洗碗机的断路器是洗衣间柜子里配电箱目录的第5格。请见配电箱标签.jpg。